ナビゲーションを使う（活用編）

目的地を探す

目的地を探すさまざまな方法を説明します。目的に合った検索方法で目的地を設定してください。

目的地メニューを表示させる

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2



目的地メニューが表示されます。

施設ジャンルほか にタッチして表示される目的地メニュー



以降の操作は、各目的地メニューの操作手順に続きます。

目的地メニュー	参照ページ
自宅へ帰る	B-13
登録地から	C-4
履歴から	C-6
名称・50音から	C-7
住所から	C-13
電話番号から	C-16
周辺施設から	C-18
施設ジャンルほか	C-23
施設ジャンルから	C-23
るるぶ情報から	C-31
登録ルートから	C-36
オペレータ情報から	C-37
緯度経度から	C-38
マップコードから	C-39

知識

- 登録地を追加する場合やルート編集画面で行き先を追加する場合など、一部の検索方法のメニューが変わることがあります。
- 新たに目的地を設定するとき、すでに目的地がある場合には、「新規」または「追加」を確認するメッセージが表示されます。

アドバイス

●緊急施設（警察、病院）の目的地設定について
警察や病院へ緊急で向かう場合、必ず事前に電話などで担当者の所在や営業時間を確認してください。目的地についても、緊急な処置を行えない場合があります。

登録地から

登録地から目的地を検索します。あらかじめ、場所を登録しておくことが必要です。

場所を登録する............... D-4

HC510D-W

1 目的地スイッチを押す。

2 登録地からにタッチする。

HC510D-A

1 メニュースイッチを押して、目的地にタッチする。

2 登録地からにタッチする。

3 

登録地を選ぶ。

並べ替え	登録地を並べ替えます。 登録地を並べ替える........C-5
登録/編集	登録地の登録・編集をします。 登録地を登録/編集する........C-5

4 

ガイド開始にタッチする。

ルートガイドを開始します。

ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

ルートガイドを開始する前に.............. C-47

■登録地を並べ替える

登録地を登録順や読み順などに並べ替えることができます。

1 **C-4ページ手順3画面の、[並べ替え]にタッチする。**

2



登録地の並べ替えの方法を選びます。

登録順	登録地の番号順に並べ替えます。
読み順	登録地に設定されているよみの順番に並べ替えます。
アイコン順	アイコンごとに並べ替えます。
グループ指定	グループのリストから、先頭にしたいグループを選びます。

■登録地を登録 / 編集する

登録地の新規登録や編集などをすることができます。

1 **C-4ページ手順3画面の、[登録 / 編集]にタッチする。**

2



登録地の登録や編集をします。

新規登録	登録地に登録します。登録できる登録地は300件までです。
編集・消去	登録地の編集、消去ができます。
一括消去	登録地をすべて消去します。

履歴から

前回の出発地や以前に設定した行き先リスト(履歴)から目的地を検索します。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。


2 履歴から にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 履歴から にタッチする。

3



履歴リストには設定した日付が表示され、日付の新しい順に表示されます。

履歴リストにタッチする。

ここでは例として、前回出発地 を選んでいます。

4



ガイド開始 にタッチする。

ルートガイドを開始します。

ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

ルートガイドを開始する前に.............. C-47

名称・50音から

施設などの名称やキーワードを入力して目的地を検索します。
例)「温泉」を目的地に設定する方法を説明します。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。

2 名称・50音から にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 名称・50音から にタッチする。

3



キーワードを入力し、候補を表示 にタッチする。

ここでは、例として「温泉」と入力します。

4



目的のリストにタッチする。

候補を絞る/並べ替える を選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えをすることができます。

リストの絞り込み／並べ替え C-8

知識

- 検索した施設にるるぶ情報がある場合は、るるぶアイコン(るるぶ)が表示されます。
- 選んだ施設に駐車場情報または施設入り口情報があるときは、リスト画面に表示されます。リストを選ぶと、駐車場または施設入り口を目的地に設定することができます。

施設情報画面から設定する................ C-33

5



ガイド開始 にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

- 施設名はすべて入力しなくても検索できます。
- 濁音、半濁音、長音を省いても検索することができます。
  （例：新宿駅→「しんしゆくえき」）
- 正式名称でないと、検索できないことがあります。
- **AND検索について（前ページ手順*3*の画面）**
  AND検索を使うと、複数のキーワードを入力して検索できます。
  AND検索 にタッチすると、入力欄にANDが挿入され、キーワードを入力できます。
  ANDの前に入力するキーワードは、必ず施設名称を使用してください。ANDの後ろには、名称、ジャンル、地名をキーワードとして入力することができます。
  ※キーワードの組み合わせによっては、検索できないことがあります。



（例：びじゅつかんANDうえの）

- 該当件数が多い場合は、自動的に近隣地域の施設リストに絞り込むことがあります。

ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

ルートガイドを開始する前に............. C-47

■リストの絞り込み／並べ替え

名称・50音や施設ジャンルなどから検索した場合、施設リストが多いときは **候補を絞る/並べ替える** を選んで候補を絞り込んだり、並べ替えて表示することができます。

名称を変える

例）「おんせん」を「えき」に変えて検索します。

1



C-7ページ手順*4*画面の
[候補を絞る/並べ替える]にタッチする。

リストの絞り込み/並べ替えの選択画面が表示されます。

2



[名称を変える]にタッチする。

3





変更する文字を入力し、
[候補を表示]にタッチする。

知識

[名称を変える]の場合、AND検索をすることはできません。

変更した条件で、施設のリスト画面が表示されます。

地域を指定する

1 C-7ページ手順**4**画面の[候補を絞る/並べ替える]にタッチする。

2



[地域を指定する]にタッチする。

ここでは例として、「東京都新宿区」を指定します。

3



[東京都]にタッチする。

4



[新宿区]にタッチする。



該当する施設が表示されます。

ジャンルを指定する

1 **C-7ページ手順4画面の[候補を絞る/並べ替える]にタッチする。**

2



[ジャンルを指定する]にタッチする。

3



施設ジャンルにタッチする。

施設のリスト画面が表示されます。

施設ジャンルによっては、さらに詳細な施設ジャンルを検索する場合があります。

全候補を表示する

1 **C-7ページ手順4画面の[候補を絞る/並べ替える]にタッチする。**

2



[全候補を表示する]にタッチする。

施設のリスト画面が表示されます。

近い順で表示する

1 C-7ページ手順*4*画面の**[候補を絞る/並べ替える]**にタッチする。

2



[近い順で表示する]にタッチする。



現在地周辺から近い順にリストが表示されます。

知識

ジャンルに高速道路の施設が指定されている場合は、**[近い順で表示する]**にかわって**[IC順で表示する]**が表示されます。



住所から

住所から目的地を検索します。
例)「神奈川県横浜市西区高島 1-1-1」を目的地に設定します。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。

2 住所から にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 住所から にタッチする。

3



神奈川県 にタッチする。

4



横浜市西区 にタッチする。

50音(あ〜わ)を選ぶと、選んだ文字でヨミが始まる項目が頭出しされます。

5



高島 にタッチする。

6



番地を入力し、[検索]にタッチする。

「丁目」、「番地」、「号」などを入力するときは、「-」で区切ります。

7




[ガイド開始]にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

- **小字一覧について**
  [小字一覧]は、小字を一覧表示します。またアルファベットなど数字以外で始まる番地についても表示します。



- 手順***6***で番地を入力する前に、[地図を表示]を選ぶと、手順***5***で選択した住所のおおよその位置が地図で表示されます。
- 番地を途中まで（丁目までなど）入力したときは、複数の住所が表示されます。
- 詳細な番地を入力しても、地図データに収録されていない場合は、その付近の地図が表示されます。
- 一部の地域では、手順の途中で地図が表示される場合があります。

■操作の途中で地図が表示されたときは

手順*6*で［**地図を表示**］を選んだ場合や操作の途中で地図が表示された場合は、地図から場所を選んで目的地に設定することができます。

1



地図を動かして、位置を修正し、［決定］にタッチする。

修正した目的地へのルート探索を開始します。

ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

ルートガイドを開始する前に.............C-47

電話番号から

電話番号から施設や登録地を検索します。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。

2 電話番号から にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 電話番号から にタッチする。

3 電話番号を入力し、検索 にタッチする。





知識

入力した電話番号に該当する施設が複数ある場合は、施設のリストを表示します。

4 ガイド開始 にタッチする。



ルートガイドを開始します。

知識

電話番号検索について

- 入力した電話番号が収録されていない場合は、市内局番に該当する近くの役所を表示します。
- 電話番号は市外局番から入力します。
- 入力した電話番号の市内局番が地図データに未収録の場合は、地図を表示しません。
- 個人宅の電話番号は、個人情報保護のため、収録されていません。
- 入力した電話番号が地図データに収録されていなくても、登録地に電話番号を登録している場合は、検索することができます。

自宅や登録地を編集する D-7

ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

ルートガイドを開始する前に.............. C-47

周辺施設から

現在地周辺や地図を動かした場所の周辺にある施設を検索します。

目的地メニューの「周辺施設から」から検索する

例）最寄りのファミリーレストランを探します。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。

2 周辺施設から にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 周辺施設から にタッチする。

3



ファミリーレストラン にタッチする。

自車位置を中心とした周辺施設を、近い順に最大100件まで表示します。

4



目的の施設リストにタッチする。

5



ガイド開始 にタッチする。

ルートガイドを開始します。

ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

ルートガイドを開始する前に............. C-47

■ルート沿いの周辺施設を表示する

すでにルートが設定されている場合は、ルート沿いにある施設を検索します。



ルート沿いのみ表示（点灯）

ルートに沿った周辺施設を自車位置から近い順に、最大100件まで表示します。

- 高速道では、SA/PAの施設、IC周辺の施設
- 一般道では、ルート沿いの周辺施設

ルート沿いのみ表示（消灯）

自車位置を中心とした周辺施設を近い順に最大100件まで表示します。

■周辺施設検索について

周辺施設検索は、選んだ施設を適切な目的地または経由地に自動設定します。（ルート沿いのみ表示 が消灯の場合には、最も近い目的地または経由地に、ルート沿いのみ表示 が点灯の場合には、ルート上の適切な位置の目的地または経由地に設定します。）

知識

- その他の施設 を選ぶと、さらに多くの施設ジャンルから選ぶことができます。

  施設ジャンルから C-23

- 周辺施設検索ジャンル設定 を選ぶと、よく利用する施設ジャンルを検索リストに設定することができます。

  周辺施設検索ジャンル設定 D-75

地図から探す

地図を動かして目的地を探す

1



地図を動かしてカーソル(⊕)を目的地 に合わせ、［マップメニュー］にタッチする。

2



［ここに行く］にタッチする。

ルート探索を開始します。

3



［ガイド開始］にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

高速道路・有料道路上に目的地を設定すると確認メッセージが表示されます。



現在地の周辺施設を検索する

※地図画面が表示されていない場合は、**現在地**スイッチを押して表示してください。

1



マップメニュー にタッチする。

2



周辺施設を検索 にタッチする。

3



施設のジャンルにタッチする。
以降の操作は、「周辺施設から」C-18ページの手順*4*からご覧ください。

知識

以下の方法でも設定することができます。

HC510D-W

目的地スイッチ→ **周辺施設から**

HC510D-A

メニュースイッチ→ **目的地** → **周辺施設から**

地図を動かした場所の周辺施設を検索する

※地図画面が表示されていない場合は、**現在地**スイッチを押して表示してください。

1



地図を動かし、カーソル（⌖）を目的の場所に合わせ、[マップメニュー]にタッチする。

2



[周辺施設を検索]にタッチする。

3



施設のジャンルにタッチする。

以降の操作は、「周辺施設から」C-18ページの手順*4*からご覧ください。

知識

- カーソル（⌖）を中心とした周辺施設を、近い順に最大100件まで表示します。
- 地図を動かして周辺検索したときは、[ルート沿いのみ表示]は表示されません。

施設ジャンルから

公共施設などのジャンルから施設を検索します。ここではいくつかのジャンルから、例をあげて説明します。

ジャンル名を入力して検索する

例）東京にある遊園地を検索します。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。

2 施設ジャンルほか にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 施設ジャンルほか にタッチする。

3



施設ジャンルから にタッチする。

4



ジャンル名入力 にタッチする。

5



ジャンルを入力する。

文字入力の途中でも、該当するリストがある場合は、ジャンルのリストが表示されます。

候補を表示 を文字入力後に選ぶと、ジャンルリスト候補の一覧が表示されます。

6



目的の施設ジャンルにタッチする。

7



都道府県を選ぶ にタッチする。

8



東京都 にタッチする。

選んだ地域が右画面の地図上に黄色で表示されます。

知識

ジャンルによっては、都道府県を選んだあとに市区町村を選ぶ場合があります。

9



目的の施設にタッチする。

知識

- 検索した施設にるるぶ情報がある場合は、るるぶアイコン（るるぶ）が表示されます。
- 選んだ施設に駐車場情報または施設入り口情報があるときは、リスト画面が表示されます。リストを選ぶと、駐車場または施設入り口を目的地に設定することができます。

施設情報画面から設定する C-33

10



ガイド開始 にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

- ジャンル名は、すべて入力しなくても検索できます。
- 文字入力をしているときに該当件数が少なくなると、自動的に該当件数が右上に表示されます。
- 濁音、半濁音、長音を省いても検索できます。
  例）テーマパーク→「てまはく」
- 正式名称でないと、検索できないことがあります。

駅を検索する

例）東京にある鉄道の駅を検索します。

1 **C-23ページ手順*4*画面の 交通機関 にタッチする。**

2 **駅 にタッチする。**

3 **都道府県を選ぶ にタッチする。**

4 **東京都 にタッチする。**

選んだ地域が右画面の地図上に黄色で表示されます。

5



路線名にタッチする。

50音（あ～わ）を使うと、選んだ文字で始まる路線名リストが表示されます。

6



目的の駅にタッチする。

［候補を絞る / 並べ替える］ を選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えができます。

リストの絞り込み／並べ替え C-8

7



［ガイド開始］にタッチする。

ルートガイドを開始します。

高速IC・SA・PAを検索する

■路線を地域から探す

例）東京を通る高速道路・有料道路のIC（インターチェンジ）を検索します。

1 **C-23ページ手順*4*画面の［交通機関］にタッチする。**

2



［高速IC・SA・PA（インターランプ）］にタッチする。

3



［路線を地域から探す］にタッチする。

4



東京都 にタッチする。

選んだ地域が右画面の地図上に黄色で表示されます。

5



高速道路にタッチする。

50音（あ〜わ）を使うと、選んだ文字で始まる路線名リストが表示されます。

6



目的のIC・SA・PAにタッチする。

候補を絞る／並べ替える を選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えができます。

リストの絞り込み／並べ替え C-8

7



ガイド開始 にタッチする。

ルートガイドを開始します。


■路線を名称から探す

例）東北自動車道にあるIC（インターチェンジ）を検索します。

1 C-26ページ手順*3*画面の**路線を名称から探す**にタッチする。

2 

路線名を入力し、**候補を表示**にタッチする。

3 

東北自動車道にタッチする。

4 

目的のIC・SA・PAにタッチする。

候補を絞る／並べ替えるを選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えができます。

リストの絞り込み／並べ替え C-8

5 

ガイド開始にタッチする。

ルートガイドを開始します。

ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

ルートガイドを開始する前に..............C-47

その他の施設ジャンルから検索する

例）東京にある道の駅を検索します。

1 C-23ページ手順**4**画面の**クルマ関連施設**にタッチする。

2



ドライブイン・道の駅にタッチする。

3



都道府県を選ぶにタッチする。

4



東京都にタッチする。

知識

ジャンルによっては、都道府県を選んだあとに市区町村を選ぶ場合があります。

5



目的の施設にタッチする。

候補を絞る/並べ替えるを選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えができます。

リストの絞り込み／並べ替え C-8

6



［ガイド開始］にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

手順 ***5***で選んだ施設に駐車場情報または施設入り口情報があるときは、リスト画面が表示されます。リストを選ぶと、駐車場または施設入り口情報を目的に設定することができます。

施設情報画面から設定する.................... C-33

ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

ルートガイドを開始する前に.............. C-47

るるぶ情報から

るるぶが選んだ施設を検索します。全国の「見る」、「食べる」、「遊ぶ」などのジャンルから施設を探すことができます。

例）神奈川県にあるテーマパークを検索します。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。

2 施設ジャンルほか にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。


2 施設ジャンルほか にタッチする。

3 

るるぶ情報から にタッチする。

4 

地方名にタッチする。

5 

目的の地域にタッチする。


6



ジャンルにタッチする。

ここでは **見る・遊ぶ** を選びます。

7



公園・テーマパーク・動物園・水族館 にタッチする。

8



目的の施設にタッチする。

施設情報画面が表示されます。




右側に施設情報のメニューが、左側に施設情報が表示されます。

施設情報画面から設定する C-33

知識

検索した施設によっては、画像情報が表示されないことがあります。



施設情報画面から設定する

目的地として検索した施設の情報画面から、目的地の情報の確認や登録などの設定ができます。



☆ 施設情報画面からは、以下の設定をすることができます。

ここへ行く	検索した施設を目的地に設定します。 ルートガイドを開始する C-34
提携駐車場※	検索した施設の駐車場リストを表示し、そのリストから目的地に設定することができます。
施設入り口※	検索した施設の入り口リストを表示し、そのリストから目的地に設定することができます。
情報を見る	検索した施設の電話番号などの情報を見ることができます。 検索した施設の情報を見る C-35
電話をかける	情報画面の電話番号に電話をかけることができます。
ここを登録する	検索した施設を登録します。 検索した施設を登録する C-35

知識

※**提携駐車場** と **施設入り口** の表示について

提携駐車場または**施設入り口**は情報がない場合、表示されません。また、どちらかあるほうが表示されます。
両方ともある場合は**提携駐車場**が表示され、駐車場リストと施設入り口リストを表示させることができます。

- 検索した施設によっては、画像情報が表示されないことがあります。

■ルートガイドを開始する

C-33ページ施設情報画面の、ここへ行くにタッチする。



ガイド開始にタッチする。

ルートガイドを開始します。

■提携駐車場の情報を見る

C-33ページ施設情報画面の、提携駐車場にタッチする。



駐車場リストが表示されます。

目的の駐車場を選んで、目的地に設定することができます。

知識

施設入り口リストがある場合は、施設入り口リストも表示されます。

■施設入り口付近の情報を見る

C-33ページ施設情報画面の、施設入り口にタッチする。




施設入り口リストが表示されます。

目的の入り口を選んで、目的地に設定することができます。

■検索した施設の情報を見る

C-33ページ施設情報画面の、情報を見る にタッチする。

↓



施設の詳細な情報が表示されます。

情報が2ページ以上ある場合は、行送りまたはページ送りをして、情報の続きを見ることができます。

■検索した施設を登録する

C-33ページ施設情報画面の、ここを登録する にタッチする。

↓



メッセージが表示され、施設が登録されます。

知識

建物などの場所を検索すると、電話番号などの情報も自動的に登録される場合があります。

登録ルートから

あらかじめ登録しておいたルートを呼び出して利用することができます。
（ルートを登録するときは、ルート上に経由地を設定する必要があります。目的地のみのルートは登録できません。）

ルートの登録と編集 D-17

HC510D-W

1 目的地スイッチを押す。

2 施設ジャンルほかにタッチする。

HC510D-A

1 メニュースイッチを押して、目的地にタッチする。

2 施設ジャンルほかにタッチする。

3



登録ルートからにタッチする。

4



利用するルートにタッチする。



ガイド開始にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

ルートの登録で実際に登録されるのは、地点や探索条件のみです。ルートそのものは登録されません。したがって、登録ルートを利用した目的地設定の際、ルート登録時と現在地（自車位置）、道路状況などが異なる場合は、前回と異なるルートが設定されることがあります。

オペレータ情報から

カーウイングスのオペレータに接続して目的地の設定などを行ったときは、情報が履歴として保存され、その後の目的地設定などに利用することができます。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。


2 施設ジャンルほか にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 施設ジャンルほか にタッチする。

3



オペレータ情報から にタッチする。

保存されているオペレータ履歴が表示されます。

4



利用するオペレータ履歴にタッチする。

5



ガイド開始 にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

- オペレータ履歴は最大15件まで保存されます。
- オペレータ履歴が保存されていないときは、オペレータ情報から は利用できません。

緯度経度から

緯度・経度を入力して場所を検索します。

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。

2 施設ジャンルほか にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 施設ジャンルほか にタッチする。

3



緯度経度から にタッチする。

4



緯度、経度を入力して 決定 にタッチする。

5



ガイド開始 にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

入力した緯度、経度が地図データに未収録の場合、地図は表示されません。

マップコードから

各施設やエリア別に設定されているコード番号（マップコード）を入力して検索します。

マップコードについて......L-4

HC510D-W

1 目的地 スイッチを押す。


2 施設ジャンルほか にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、目的地 にタッチする。

2 施設ジャンルほか にタッチする。

3



マップコードから にタッチする。

4



マップコードを入力して 決定 にタッチする。

5



ガイド開始 にタッチする。

ルートガイドを開始します。

知識

- マップコードは、（株）デンソーの登録商標です。
- マップコードについての情報は、
  ホームページ http://guide2.e-mapcode.com/ で確認できます。

ルートガイド

ルートガイドは交差点などのガイド地点に近づくと、音声案内とガイド画面により行われます。

ルートガイドの音声を設定する C-86

ガイド画面（交差点リスト、交差点拡大図）の表示を設定します。


常時表示設定 D-36

アドバイス

- 音声案内は、実際の道路と地図データの違いや車速などにより、異なった案内になることがあります。
- 音声案内の内容が現場の交通規則と違うときは、現場の交通規制標識、表示などに従ってください。

音声案内について


●一般道の交差点



※ジャストガイド設定時の案内です。


交差点ガイド設定 D-47

●一般道の連続した交差点




ナビゲーションを使う（活用編）

●高速道路入り口



●高速道路出口




※　：都市内高速、有料道路（首都高など）を走行中のガイドです。
無印：都市間高速（東名高速など）を走行中のガイドです。

ガイド画面について

■交差点拡大図

次の交差点を案内します。



① ガイド地点の名称
交差点などのガイド地点の名称です。

② ガイド地点までの距離
現在地からガイド地点までの距離を数字とグラフで表示します。グラフはガイド地点までの距離が近づくにつれ、減っていきます。

③ ガイド地点の拡大地図
ガイド地点での曲がる方向などの拡大地図です。道路番号や一方通行マークなどを表示します。

④ レーンガイド
2車線以上ある道路の交差点では、進むべき車線を黄色の矢印マークで表示します。

⑤ 目的地までの距離
現在地から目的地（経由地）までの距離を表示します。

⑥ 到着予想時刻
目的地（経由地）への到着予想時刻が表示されます。

⑦ ガイド地点（ ）
ガイド地点を表すマークです。


⑧ 地図画面
現在地の地図が表示されます。

知識

- 有料道路などを走行している場合は、ガイド画面の表示が異なる場合があります。
- 交差点拡大図を表示しているときに 現在地 スイッチを押すと、現在地画面が表示されます。再度 現在地 スイッチを押すと、交差点拡大図に戻ります。

■交差点リスト

ガイドする交差点をリスト表示します。ガイド地点(交差点など)に近づくと、交差点拡大図に切り替わります。



① **交差点リスト**
ルート上にあるガイド地点の交差点リストを表示します。

② **VICS渋滞情報**
渋滞のある区間を色別に表示します。

③ **路線番号**
現在走行中の路線を表示します。

④ **ガイド地点の進行方向**
交差点などのガイド地点で進む方向を表示します。

⑤ **VICS規制情報**
その区間に交通障害や交通規制のあることを表示します。

⑥ **レーンガイド**
2車線以上ある道路の交差点では、進むべき車線を黄色の矢印マークで表示します。

⑦ **地図画面**
現在地の地図が表示されます。

⑧ **VICS情報提供時刻**
VICS情報の提供時刻を表示します。

⑨ **ガイド地点までの距離**
現在地からガイド地点までの距離を表示します。

⑩ **料金表示**
ルートに有料道路があるときは、目的地までの料金の総額(目安)を表示します。


⑪ **目的地までの距離**
現在地から目的地(経由地)までの距離を表示します。

⑫ **到着予想時刻**
目的地(経由地)への到着予想時刻が表示されます。

■ハイウェイ情報画面

高速道・有料道路を走行すると、その路線のIC、SA、PAなどをリスト表示します。

ハイウェイモード自動表示............D-37



①料金表示
目的地までにかかる通行料金の総額（目安）を表示します。

②ハイウェイリスト
到着予想時刻と距離を表示します。

③VICS規制情報
その区間に交通障害や交通規制のあることを表示します。

④SA/PAの施設情報
サービスエリアやパーキングエリアの施設情報をアイコンで表示します。

SA/PAの施設情報記号
.... F-27

⑤走行路線名称
走行する高速道、有料道路の名称を表示します。

⑥ゲート案内
一般ゲートおよびETCゲートの案内表示をします。
※ 実際のレーン数や標識とは異なる場合があります。

■渋滞確認画面

ルートガイド中、ルート前方に渋滞情報を受信すると、渋滞のアナウンスと画面上に［渋滞確認］の表示がされます。

渋滞の音声案内
……「この先、1.9kmの渋滞があります。通過に9分ほどかかります。」

1





渋滞の長さと渋滞を通過する時間

渋滞表示の地図

［渋滞確認］にタッチして、渋滞確認画面を表示させる。

※［渋滞確認］は渋滞を検知しないと表示されません。

［ここを迂回］：渋滞表示している場所を迂回するルートを探索します。

［終了］：渋滞確認画面を終了して現在地画面に戻ります。

知識

- 他に適切なルートがない場合は、同じルートとなる場合があります。
- 渋滞を避けるために、遠回りのルートを設定する場合があります。
- 遠くの渋滞を避けることはできません。
- 渋滞確認画面を終了したあとも再度、渋滞情報を確認することができます。

  付近の渋滞を見る F-21
- 渋滞に進入してしまった場合や、ルートガイド中でない場合は確認できません。

■ルートガイド時の注意点

- 本機のルートガイドは、あくまでも補助的な機能ですので実際に運転する際には地図上のルート表示を確認の上、実際の交通規制に従って走行してください。
- ルートガイドは、ある一定の条件を満たす交差点でしか行わないため、ルート上では方向が変わっていてもルートガイドを行わない場合があります。
- 音声の内容は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより異なった内容になることがあります。
- 音声ガイドのタイミングは、場合によって遅れたり早くなったりすることがあります。
- ルートを外れた場合は、音声ガイドは行いません。また、外れたことの案内も行いません。
- **ガイド・メッセージ音声** のON表示が消灯している場合は、音声ガイドは行われません。また、**ガイド・メッセージ音声** のON表示が点灯している場合でも、ガイド音量設定がOFFになっていると、音声ガイドは行われません。

  ルートガイドの音声を設定する C-86
- 音声ガイドは、設定されたルート上を走行し始めてから行われますので、ガイドが開始されるまでは地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 経由地に近づくと"経由地付近です"と音声ガイドが行われ、次のルート区間の案内に移ります。
  このときもガイド開始時と同様に、次の音声ガイドが行われるまでは地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 目的地に近づくと音声ガイド（ルートガイド）は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。
- 音声操作中は、音声ガイドは行われません。

ルートガイドを開始する前に

ルート探索終了後に表示されるルート探索結果画面のメニューから、ルート情報の確認や経由地の追加のほか、有料道優先などルートの走行条件の設定をすることができます。

■ルート探索結果画面

ここまでの操作は、目的地を探す ....C-2 をご覧ください。



情報 が表示されたときは、タッチして施設の情報を見ることができます。

地図画面にタッチすると全画面地図が表示され、ルートを詳細に確認することができます。

☆ ルート探索結果画面からは、以下の設定をすることができます。

ガイド開始	ルートガイドを開始します。 ※この操作をしなくても、しばらくすると自動的にルートガイドを開始します。 ルートガイドを開始する C-49
他のルートを選ぶ	複数のルートがある場合は、ルートを選んで変更することができます。 他のルートを選ぶ C-50
ルートの確認・追加	ルート情報を確認したり、ルートを追加します。また、ルートに有料道路があるときは、乗り降りする有料区間を修正することができます。 ルートを確認・追加する C-51
目的地情報・登録	設定した目的地の登録をしたり、情報を見ることができます。 目的地の情報を見る C-55
位置の確認・修正	目的地の位置を修正します。 目的地の位置を修正する……C-57
最速ルート探索	カーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードして、最速ルートを探索します。 ※ カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。 最速ルート探索をする C-57
情報	施設の情報を見ることができます。 施設の情報を見る C-48

施設の情報を見る

(情報)が表示されたときは、検索した施設の情報を見ることができます。

1 **C-47ページ「ルート探索結果画面」の(情報)にタッチする。**

2 **見たい情報を選ぶ。**



☆ 以下の情報を見ることができます。

提携駐車場※	検索した施設の駐車場リストを表示し、そのリストから目的地に設定することができます。
施設入り口※	検索した施設の入り口リストを表示し、そのリストから目的地に設定することができます。
情報を見る	検索した施設の電話番号などの情報を見ることができます。 検索した施設の情報を見る.......C-35
電話をかける	情報画面の電話番号に電話をかけることができます。
ここを登録する	検索した施設を登録します。 検索した施設を登録する.......C-35

知識

※ **[提携駐車場]** と **[施設入り口]** の表示について

[提携駐車場]または[施設入り口]は情報がない場合、表示されません。
また、どちらかあるほうが表示されます。
両方ともある場合は[提携駐車場]が表示され、駐車場リストと施設入り口リストを表示させることができます。

- 検索した施設によっては、画像情報が表示されないことがあります。

ルートガイドを開始する

目的地へのルートガイドを開始します。

1 **C-47ページ「ルート探索結果画面」の［ガイド開始］にタッチする。**



ルートガイドを開始します。

☆ ルートガイド開始時には、以下の音声案内が行われます。

① 「時間規制道路を通るルートです。」など、ルートの制約条件。

② 「実際の交通規制に従って走行してください。」

③ 高速道、有料道路を通る場合は、その路線名称、通行料金。

④ 到着予想時刻

また、①のようにルートに制約条件がある場合はその地点の手前で再度音声案内します。

他のルートを選ぶ

目的地までのルートが複数ある場合には、任意のルートを選ぶことができます。

1 **C-47ページ「ルート探索結果画面」の 他のルートを選ぶ にタッチする。**

2



ルートを選ぶ。

地図上に選んだルートが表示され、前の画面に戻ります。

☆ 以下のルートを選ぶことができます。

有料優先(推奨)	有料道路を優先して使用する、推奨ルートです。
有料(料金考慮)	有料道路を優先して使用する、料金が安い別のルートです。
一般優先(推奨)	一般道路を優先して使用する、推奨ルートです。
一般優先	一般道路を優先して使用する、別のルートです。
距離優先	距離の短さを優先したルートです。(**VICS**情報は規制情報のみ考慮します。)

知識

- ルートが複数探索されるのは、有料区間指定がなく、かつ経由地が設定されていない場合、または設定した経由地をすべて通過した場合のみです。
- 状況により、同一のルートが表示される場合があります。
- 都市間高速(東名高速、中央道、名神高速など)、都市内高速(首都高速など)や、それらに接続される日本道路公団管理の一般有料道路がルートに含まれる場合、その通行料金が表示されます。ただし、料金は目安です。
- 有料(料金考慮)のルートは、まれに「有料優先(推奨)」より料金が高くなることがあります。
- ルートの種類によって、道路の色が色分けされています。選んだ道路の色は、右側の地図画面で確認することができます。

ルートを確認・追加する

走行するルートの確認をしたり、行き先を追加することができます。

1 **C-47ページ「ルート探索結果画面」の ルートの確認・追加 にタッチする。**

2 

目的の項目を選ぶ。

☆以下のルート情報の確認やルートの追加などをすることができます。

ルート情報	走行するルートの情報を見ることができます。 ルート情報.......C-82
ルート スクロール	ルートに沿って地図をスクロールできます。 ルートスクロール.......C-83
有料区間の修正	ルートに有料道路がある場合は、有料区間を修正することができます。 有料区間を修正する.......C-52
行き先を追加	目的地や経由地を追加します。 目的地、経由地を追加する.......C-54
現在のルートを 登録	設定した現在のルートを登録します。 現在のルートを登録する.......C-85
地図スクロール	地図を動かして、ルートを確認することができます。

知識

- ルートの登録は、経由地を設定したルートの場合に登録できます。
- 以下の方法でもルートの確認や登録をすることができます。

HC510D-W

ルート スイッチ→ ルート確認・登録

HC510D-A

メニュー スイッチ→ ルート → ルート確認・登録

■有料区間を修正する

ルートに有料区間があるときは、有料区間の入口／出口を変更することができます。

1



C-51ページ手順2画面の 有料区間の修正 にタッチする。

画面に表示された出入口の名称にタッチしても、有料区間の修正をすることができます。

2



変更したい入口または出口を選ぶ。

ここではOUTの みなとみらい出入口 を変更します。

3





新しい入口または出口を選ぶ。

ここではICの 東神奈川出入口 を選びます。

変更したルートの探索を開始します。

知識

リストにジャンクションがあるときは、ジャンクションを選ぶことで他の路線の入口／出口を選ぶことができます。

みなとみらい出入口 が 東神奈川出入口 に変更されます。

知識

- **IN**、**OUT** は入口／出口のことです。有料区間を修正するときは、リスト内の **IN**、**OUT** から入口／出口に修正したいものを選びます。変更可能な入口／出口は、ルート上にある最初の有料道路の入口と、最後の有料道路の出口です。
- ［有料道路］と表示されている出口は選べません。
- ルート探索結果画面で、有料道路出入口名称が、有料道入口または有料道出口と表示されている場合、その出入口については乗り降りする区間を指定できません。　　例）真鶴道路、熱海海岸自動車道など

  ※ただし、有料道入口と表示されていても、その入口がスマートICである場合は乗り降りを変更することができます。（その場合は有料道入口の文字が白く表示され、選択が可能になります。）

■変更した有料区間を元に戻す

変更した有料区間の指定を解除して、元に戻すことができます。

1



C-52ページ手順2画面の 入口ICを元に戻す または 出口ICを元に戻す にタッチする。

2



メッセージを確認して、はい にタッチする。

変更したルートの探索を開始します。



変更した有料区間の入口／出口が元に戻ります。

■目的地、経由地を追加する

目的地に行く前に経由したい場所がある場合、経由地を追加することができます。また、追加する地点を目的地にし、前に設定した目的地を経由地にすることができます。
目的地、経由地はあわせて6カ所まで設定できます。

1 **C-51ページ手順2画面の[行き先を追加]にタッチする。**

2



追加する目的地や経由地の設定方法を選ぶ。


ここでは[地図から]を選んで設定します。

3



表示された場所を確認して、[決定]にタッチする。

4



[ここに追加]または[ここに追加]にタッチする。



追加した目的地または経由地で、ルート探索を開始します。

知識

- 目的地や経由地を追加する手順は、目的地を探す方法と同じです。

目的地を探す C-2

- 目的地や経由地の追加は、以下の方法でも設定することができます。

HC510D-W

ルート スイッチ→ ルート編集 → 行き先の追加・修正

HC510D-A

メニュー スイッチ→ ルート → ルート編集 → 行き先の追加・修正

ルートを編集する C-74

目的地の情報を見る

目的地の情報を見たり、地点の登録をすることができます。

1



C-47ページ「ルート探索結果画面」の 目的地情報・登録 にタッチする。

目的地情報・登録画面が表示されます。

情報 にタッチすると、施設の情報を見ることができます。

施設の情報を見る........ C-48

知識

ルートに経由地が設定されているときは、目的地、経由地の選択画面が表示されます。

2



見たい情報や設定の項目を選ぶ。

ナビゲーションを使う(活用編)

行き先を登録	探した場所を登録地リストに登録します。
提携駐車場※	施設の駐車場リストを表示し、目的地に設定することができます。
施設入り口※	施設の入り口リストを表示し、目的地に設定することができます。
情報を見る	目的地の情報を見ることができます。
日時指定	目的地までの出発時刻もしくは到着時刻を指定してルートを設定します。 日時を指定してルートを設定する.......C-56

知識

※ **[提携駐車場]** と **[施設入り口]** の表示について

通常はどちらかあるほうが表示されます。
両方ともある場合は[提携駐車場]が表示され、駐車場リストと施設入り口リストを表示させることができます。

■日時を指定してルートを設定する

到着または出発日時を指定し、その時刻の統計交通情報を考慮したルート探索を行います。

1 **C-55ページ手順2画面の[日時指定]にタッチする。**

2



[到着時刻指定]または[出発時刻指定]を選ぶ。

3



日時を指定して、[決定]にタッチする。

- 時計が12時間表示のときは、[午前]または[午後]にタッチして指定します。



指定した時刻の確認画面が表示されます。

確認完了：
ルート探索結果画面を終了し、現在地画面に切り替わります。

時刻指定解除：
指定した時刻を解除することができます。

知識

- 日時の指定可能な範囲は、当日から１年先の間になります。
- 統計交通情報は、過去のVICS情報を基に作成しているために、予測が不可能な事故・工事・規制・突発的な事象等による交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。このため、実際の交通状況によっては予定通りの時間に到着できない場合があります。

目的地の位置を修正する

1 C-47ページ「ルート探索結果画面」の**位置の確認・修正**にタッチする。

2



地図を動かして、位置を修正し、決定にタッチする。

修正した目的地へのルート探索を開始します。

地図を動かして目的地を探す B-12

最速ルート探索をする

カーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードすることにより最速ルートを探索します。
最速ルート探索のご利用にはカーウイングスへのお申し込みが必要です。詳しくは日産販売会社（ディーラー）またはカーウイングスお客さまセンターへお問い合わせください。

1



C-47ページ「ルート探索結果画面」の 最速ルート探索 にタッチする。



最新の交通情報がダウンロードされ、ルートガイドを開始します。

知識

- 最速ルートは、ルート探索時点で所要時間が最短と予測されるルートを選択するものであり、必ずしも渋滞を回避するものではありません。また**VICS**情報とその他の交通情報を用いた探索結果であり、必ずしも実際の最速ルートとならない場合があります。
- 統計交通情報は、過去の**VICS**情報を基に作成しているために、予測が不可能な事故・工事・規制・突発的な事象等による交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。
- 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。
- ルートガイド開始時に、自動的にカーウイングス情報センターに接続し、最新の交通情報をダウンロードすることもできます。
  また、自動的にダウンロードする時間を設定することもできます。

  最速ルート探索の設定をする C-66
- カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。
- 以下の方法でも設定することができます。

HC510D-W

ルート スイッチ→ 最速ルート探索

HC510D-A

メニュー スイッチ→ ルート → 最速ルート探索

ショートカットメニュー（探索条件）でルートを再探索する

設定したルートの探索条件を変更し、ショートカットメニューからすばやく再探索します。

HC510D-W

1 ルート スイッチを押す。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、ルート にタッチする。



2



ショートカットメニュー（探索条件）の 有料優先 、一般優先 、距離優先 のいずれかを選ぶ。

↓



設定した条件で、ルートを再探索し、ルートガイドを開始します。

有料優先	有料道路を優先して使用するルートを再探索します。
一般優先	一般道路を優先して使用するルートを再探索します。
距離優先	距離の短さを優先したルートを再探索します。 （**VICS** 情報は、規制情報のみ考慮されます。）

ルートを再探索する

設定したルートを5ルートまで再探索することができます。

再探索されたルートは、それぞれ優先道路などの走行条件が異なる場合があります。

HC510D-W

1 ルートスイッチを押す。

HC510D-A

1 メニュースイッチを押して、ルートにタッチする。

2



再探索にタッチする。

3



他のルートを選ぶにタッチする。

探索された5ルートが色別に表示されます。

4



ルートを選ぶ。

選んだルートが地図上に表示されます。

☆ 以下のルートを選ぶことができます。

有料優先（推奨）	有料道路を優先して使用する、推奨ルートです。
有料（料金考慮）	有料道路を優先して使用する、料金が安い別のルートです。
一般優先（推奨）	一般道路を優先して使用する、推奨ルートです。
一般優先	一般道路を優先して使用する、別のルートです。
距離優先	距離の短さを優先したルートです。（**VICS**情報は規制情報のみ考慮します。）

知識

- 設定したルートに有料区間指定が指定されている場合は、1ルートのみの探索になります。5ルートまで再探索をする場合は、有料区間指定を解除してください。
- 設定したルートに経由地が設定されている場合は、1ルートのみの探索になります。5ルートまで再探索をする場合は、経由地を削除してください。
- 設定した目的地によっては、5ルートを表示できない場合があります。
- 有料（料金考慮）のルートは、まれに「有料優先(推奨)」より料金が高くなることがあります。

迂回路の探索

ルートを走行中、一時的に迂回したい場合は迂回する距離を指定して、迂回路を探索することができます。

HC510D-W

1 ルート スイッチを押す。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、ルート にタッチする。

2 迂回路探索 にタッチする。



3 迂回する距離にタッチする。

迂回路探索が終了すると、迂回ルートが表示されます。



知識

- ルートからはずれているときは、迂回路探索 を選ぶことはできません。
- 指定した条件内で迂回路が探索できなかった場合は、迂回路探索する前のルートが表示されます。

最速ルート探索

カーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードすることにより最速ルートを探索することができます。
最速ルート探索のご利用にはカーウイングスへのお申し込みが必要です。詳しくは日産販売会社（ディーラー）またはカーウイングスお客さまセンターへお問い合わせください。

HC510D-W

1 ルートスイッチを押す。

HC510D-A

1 メニュースイッチを押して、ルートにタッチする。

2



最速ルート探索にタッチする。

3



カーウイングス情報センターに接続され、最新の交通情報がダウンロードされ、最速ルート探索を行います。

終了にタッチすると、情報のダウンロードを終了し、ルート探索を中止します。

4



最速ルートまたは**有料回避ルート**にタッチする。

選んだルートでルートガイドを開始します。

最速ルート：有料道路を含めた最速ルートを探索します。

有料回避ルート：有料道路を通らない最速ルートを探索します。

知識

- 最速ルートは、ルート探索時点で所要時間が最短と予測されるルートを選択するものであり、必ずしも渋滞を回避するものではありません。また**VICS**情報とその他の交通情報を用いた探索結果であり、必ずしも実際の最速ルートとならない場合があります。
- 統計交通情報は、過去の**VICS**情報を基に作成しているために、予測が不可能な事故・工事・規制・突発的な事象等による交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。
- 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。
- ルートガイド開始時に、自動的にカーウイングス情報センターに接続し、最新の交通情報をダウンロードすることもできます。また、自動的にダウンロードする時間を設定することもできます。

最速ルート探索の設定をする C-66

- カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。
- 最速ルート探索は、ルート探索結果画面からも行うことができます。

最速ルート探索をする............ C-57

探索条件を変更する

ルートに設定されている優先道路など、探索条件の詳細を変更して、ルートを再探索することができます。

優先道路を変更する

HC510D-W

1 ルートスイッチを押す。


2 探索条件設定にタッチする。

HC510D-A

1 メニュースイッチを押して、ルートにタッチする。

2 探索条件設定にタッチする。

3



探索条件にタッチする。

4



ルートに優先して使用したい道路にタッチする。

有料道優先	ルート探索時、有料道路を優先して使用します。
一般道優先	ルート探索時、一般道路を優先して使用します。
距離優先	ルート探索時、距離の短さを優先します。 （**VICS** 情報は、規制情報のみ考慮されます。）

一般道優先 を選んでも、目的地を有料道路上（SA・PAなど）や、有料道路を通らないと到着できない場所（本州→四国、九州など）に設定すると、有料道を通るルートを探索する場合があります。

知識

以下の方法でも設定することができます。

HC510D-W

設定 スイッチ→**ナビゲーション**→**ルート探索条件の設定**→**探索条件**


HC510D-A

メニュー スイッチ→**設定**→**ナビゲーション**→**ルート探索条件の設定**→**探索条件**

最速ルート探索の設定をする


ルートガイド開始時、最速ルート探索を行うため最新の交通情報のダウンロードとカーウイングス情報センターへの自動接続時間の設定をします。

1



C-65ページ手順3画面の **最速ルート探索の自動ダウンロード設定** **にタッチする。**

2



設定したい項目を選ぶ。

■ ルート探索時に自動ダウンロードする

行き先設定時にダウンロード **にタッチする。**

ON（点灯）	ルートガイド開始時、自動で最速ルート探索を行います。
ON（消灯）	自動では、最速ルート探索を行いません。 最速ルート探索を行うには、ルート探索結果画面で **最速ルート探索** を選んでください。 最速ルート探索をする……C-57


■ 定期的に自動ダウンロードする

最新の交通情報を、カーウイングス情報センターから定期的に自動ダウンロードする時間間隔を設定することができます。

[ダウンロード時間の間隔]にタッチする。

↓

自動ダウンロードしたい時間を選ぶ。



☆ ● ON（点灯）で以下のように設定することができます。

自動ダウンロードしません。
5分ごとに自動ダウンロードします。
10分ごとに自動ダウンロードします。
30分ごとに自動ダウンロードします。
1時間ごとに自動ダウンロードします。

知識

- 以下の方法でも設定することができます。

  HC510D-W

  設定 スイッチ→**[ナビゲーション]**→**[ルート探索条件の設定]**→**[最速ルート探索の自動ダウンロード設定]**

  HC510D-A


  メニュー スイッチ→**[設定]**→**[ナビゲーション]**→**[ルート探索条件の設定]**→**[最速ルート探索の自動ダウンロード設定]**

- カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。

探索条件の詳細を設定する


交通情報を考慮したルートを探索する時などに、詳しくルート探索条件を設定することができます。

1



C-65ページ手順3画面の［その他の条件］にタッチする。

2



設定したい項目を選ぶ。

リストが多いときは、⏬にタッチしてページ送りをすることができます。

☆ 以下の探索条件の詳細設定をすることができます。

探索条件	参照ページ
時間規制道路	C-69
冬季通行止め	C-70
フェリー航路を使う	C-70
統計交通情報を考慮	C-71
リアルタイム交通情報を考慮	C-71
回避エリアを通らない	C-72
学習したルートを使う	C-72

知識

以下の方法でも設定することができます。

HC510D-W

［設定］スイッチ→［ナビゲーション］→［ルート探索条件の設定］→［その他の条件］

HC510D-A

［メニュー］スイッチ→［設定］→［ナビゲーション］→［ルート探索条件の設定］→［その他の条件］

■時間規制道路

時間規制道路を考慮、回避してルートを探索します。

1 **C-68ページ手順2画面の[時間規制道路]にタッチする。**



☆ 以下の設定をすることができます。

規制に従う（推奨）	規制のある曜日、時間を考慮してルートを設定します。
規制情報を使わない	時間規制情報を考慮しません。規制のある道路もルートに採用します。
通らない	曜日、時間に関わらず、規制のある道路を回避したルートを設定します。

- [**規制に従う（推奨）**]または[**通らない**]を設定していても、他にルートが探せないときは規制を回避しないルートになる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

知識

時間規制道路とは？

曜日、時間、時期などによって規制が行われる道路のことです。例えば、「土日は通行禁止」、「7時から19時までは右折禁止」などの道路のことをいいます。

- 時間規制道路の情報は、過去の規制期間データをもとに該当区間の「回避する／しない」を考慮しますので、実際の規制と異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

■冬季通行止め

冬季通行規制道路を考慮してルートを探索します。

1 **C-68ページ手順2画面の［冬季通行止め］にタッチする。**



☆ 以下の設定をすることができます。

規制に従う（推奨）	規制時期を考慮してルートを設定します。
規制情報を使わない	冬季通行止めを考慮しません。規制のある道路もルートに採用します。（実際の交通規制に従って走行してください。）
通らない	冬季通行止めのある道路を回避したルートを設定します。

知識

冬季通行止めの情報は、過去の規制期間データをもとに該当の区間を「回避する／しない」を考慮しますので、実際の規制と異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

■フェリー航路を使う

フェリー航路を優先して、ルートを探索します。

1 **C-68ページ手順2画面の［フェリー航路を使う］にタッチする。**

● ON（点灯）	フェリー航路を優先して利用します。
● ON（消灯）	フェリー航路を優先して利用しません。

知識

［フェリー航路を使う］を ● ON（点灯）に設定していても、フェリーを利用しないルートになる場合があります。また、● ON（消灯）に設定していてもフェリーを使わないと目的地に行けない場合は、フェリーを利用するルートになる場合があります。

■統計交通情報を考慮

統計交通情報を考慮してルート探索します。

1 **C-68ページ手順2画面の 統計交通情報を考慮 にタッチする。**

ON（点灯）	統計交通情報を考慮します。
ON（消灯）	統計交通情報を考慮しません。

知識

統計交通情報とは？

- JARTICおよびVICSセンターより提供された渋滞情報を、曜日別／時間帯別にパターン化した統計交通情報のデータです。統計交通情報を利用することにより、ドライブ中の時間経過とともに変化する交通情報をあらかじめ予測してルート探索を行うことができます。
- 統計交通情報は、過去のVICS情報を基に作成しているために、予測が不可能な事故・工事・規制・突発的な事象などによる交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。
- 地図画面で表示している渋滞情報は、VICS情報およびプローブ交通情報であり、統計交通情報および予測交通情報ではありません。
- 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。

■リアルタイム交通情報を考慮

カーウイングス情報センターからダウンロードした最新の交通情報やVICS情報を考慮してルート探索します。

1 **C-68ページ手順2画面の リアルタイム交通情報を考慮 にタッチする。**

ON（点灯）	リアルタイム交通情報を考慮します。
ON（消灯）	リアルタイム交通情報を考慮しません。

知識

- 交通情報が提供されていない区間では、渋滞が発生していてもその区間を迂回しない場合があります。
- 遠方での通行止めや渋滞に関しては、迂回しない場合があります。
- お客様の現在地から目的地まで全体ルートの所要時間短縮を図っています。他に適切なルートがない場合、実際に渋滞が発生している区間でも迂回しない場合があります。

■回避エリアを通らない

設定した回避エリアを考慮して、ルートを探索します。

1 **C-68ページ手順2画面の 回避エリアを通らない にタッチする。**

ON（点灯）	回避エリアを通りません。
ON（消灯）	回避エリアを通ります。

知識

回避エリアとは？

工事や通行止め、渋滞が多いところなど、走行を回避したい場所（道路）のある範囲を示しています。あらかじめ場所を設定して、登録する必要があります。

- ON（点灯）に設定していても、他にルートが探せないときは回避エリアを通るルートになる場合があります。
- ルートに回避エリア内にある有料道路を使用するかしないかの設定をすることができます。

回避エリア内の有料道路を設定する..........D-26

■学習したルートを使う

学習したルートを考慮して、ルートを探索します。

1 **C-68ページ手順2画面の 学習したルートを使う にタッチする。**

ON（点灯）	学習したルートを考慮します。
ON（消灯）	学習したルートを考慮しません。

知識

学習ルートとは？

よく使う道路を記憶させ、ルートとして学習させます。

ただし、下記の条件の場合は同じルートを数回走行して学習を行っても、結果がルートに反映されないことがあります。

- 一般道から細街路を通り抜ける場合。
- リアルタイム交通情報を考慮している場合。
- 時間規制道路を回避／考慮している場合。

ルートガイドを中止／再開する

ルートガイドを一時中止したり、再開させることができます。

ルートガイドを一時中止する／再開する

HC510D-W

1 ［ルート］スイッチを押す。

HC510D-A


1 ［メニュー］スイッチを押して、［ルート］にタッチする。

2 ［ガイド中止］にタッチする。



すでに［ガイド中止］を選んでいる場合は、メニュー項目に［ガイド再開］が表示されます。

3 メッセージを確認して、［はい］にタッチする。



ルートガイドを一時中止します。



ルートガイドを再開します。

知識

- ルートガイド中止後、新たに目的地を設定してルート探索を行うと、いったん中止したルートに対するルートガイドの再開はできなくなります。
- 目的地に到着するとルートガイドが終了し、ルートは自動的に消去されますが、出発地、目的地のマークは表示されたままになります。マークを消去するには、目的地メニューの［消去］をタッチしてください。

目的地を消去する B-6

ルートを編集する

ルートを追加したり、すでに設定されているルートの目的地や経由地の修正や、探索条件を変更することができます。

ルート編集画面から設定する

HC510D-W

1 ルート スイッチを押す。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、ルート にタッチする。

2



ルート編集 にタッチする。

3



行き先の追加・修正 にタッチする。


ルート編集画面が表示されます。


有料区間の修正 :
ルートに有料区間があるときはICの入口または出口を変更することができます。

有料区間を修正する C-52

■ルート編集画面

ルート編集画面では、以下の設定を行うことができます。(画面には現在地から先のルートが表示されます。)





① 目的地

目的地の位置の変更や消去をすることができます。

目的地、経由地を編集する C-77

② 目的地までの探索条件

目的地までの優先道路を変更することができます。

探索条件を変更する ..C-76

③ 経由地

経由地の位置の変更や消去をすることができます。

目的地、経由地を編集する C-77

④ 経由地までの探索条件

経由地までの優先道路を変更することができます。

探索条件を変更する ..C-76

⑤ 目的地追加

目的地を追加することができます。

目的地、経由地を追加する C-76

⑥ 経由地追加

経由地を追加することができます。

目的地、経由地を追加する C-76

⑦ 探索開始

編集した内容を反映し、ルート探索を行います。

⑧ 指定した有料区間

指定した有料区間を解除することができます。

有料区間の指定を解除する C-80

■目的地、経由地を追加する

目的地を追加したりルートの途中に経由地を設定することができます。

1 **C-75ページ「ルート編集画面」の［ここに追加］または［ここに追加］にタッチする。**

2



追加する目的地や経由地を設定する。

検索メニューが表示されます。

ここでは［地図から］を選んで設定します。

> **知識**
> 検索した目的地や経由地は、位置の修正や情報を確認することができます。

3



［決定］にタッチする。

選んだ目的地または経由地が追加され、C-75ページ「ルート編集画面」に戻ります。

■探索条件を変更する

目的地や経由地で区切られる各区間について、使用する優先道路を変更することができます。

1 **C-75ページ「ルート編集画面」で探索条件を変更したい区間の［有料優先］、［一般優先］、［距離優先］のいずれかにタッチする。**

2



有料優先、**一般優先**、**距離優先** のいずれかにタッチする。

有料優先	その区間のみ有料道路を優先して使用します。
一般優先	その区間のみ一般道路を優先して使用します。
距離優先	その区間のみ距離の短さを優先します。 （**VICS** 情報は、規制情報のみ考慮されます。）

■目的地、経由地を編集する

目的地や経由地の位置を修正したり、消去をすることができます。また、経由地に近づくと音声でガイドさせることもできます。

目的地や経由地の位置を修正する

1 **C-75ページ「ルート編集画面」の位置を修正したい目的地または経由地にタッチする。**

2



位置を修正 にタッチする。

3



地図を動かし、カーソル（⌖）を修正する位置に合わせる。

4 **決定** **にタッチする。**

位置が修正され、ルート編集画面に戻ります。

経由地を音声ガイドで知らせる

経由地を音声でガイドするかどうかを設定します。
※目的地は必ず音声ガイドされますので設定はできません。

1 **C-75ページ「ルート編集画面」の音声ガイドを設定したい経由地にタッチする。**

2 

音声案内 にタッチする。

● ON（点灯）	経由地に近づくと音声でガイドします。
● ON（消灯）	ガイドしません。

知識

音声案内を ● ON（消灯）に設定した場合は、経由地アイコンの表示が変わります。（ → ）

目的地や経由地の順番を変更する

目的地または経由地を入れ替えて、ルートの順番を変更することができます。

1 **C-75ページ「ルート編集画面」の順番を変更したい目的地または経由地にタッチする。**

2 

順番を変更 にタッチする。

3



入れ替える目的地または経由地にタッチする。

ここでは目的地［**中央区銀座**］を経由地に入れ替えます。



［探索開始］にタッチする。

変更した順番でルート探索を開始します。

目的地や経由地を消去する

1 **C-75ページ「ルート編集画面」の消去したい目的地または経由地にタッチする。**

2



［消去］にタッチする。

3




［はい］にタッチする。

目的地または経由地が消去され、ルート編集画面に戻ります。

知識

- 目的地を消去した場合は、その１つ前の経由地が目的地に代わります。目的地のみを設定している場合は、ルートも消去されます。
- 行き先の追加や修正、削除などのルートの編集を行った際、利用指定しているインターチェンジを解除するかどうかを確認するメッセージが表示されることがあります。




[はい]を選択すると、有料区間の指定を解除します。

[いいえ]を選択すると、有料区間の指定を解除しません。

■有料区間の指定を解除する


有料区間を指定している場合は、有料区間の指定を解除することができます。

1



解除したいIC出入口にタッチする。

2



メッセージを確認して、[はい]にタッチする。

指定した有料区間が解除され、ルート編集画面に戻ります。

ルートの確認・登録をする

設定されているルートの情報を確認したり、登録することができます。

HC510D-W

1 ルートスイッチを押す。

2 ルート確認・登録 にタッチする。

HC510D-A

1 メニュースイッチを押して、ルート にタッチする。

2 ルート確認・登録 にタッチする。

3 項目を選ぶ。



☆ 以下のルート確認・登録をすることができます。

ルート情報	ルートの情報を確認することができます。 ルート情報……C-82
ルートスクロール	ルートに沿って地図をスクロールさせます。 ルートスクロール……C-83
ルート シミュレーション	実際に走行した場合のシミュレーションを行います。 ルートシミュレーション……C-84
現在の ルートを登録	現在のルートを登録します。 現在のルートを登録する……C-85
地図スクロール	手動で地図を動かして、ルートを確認することができます。

知識

地図スクロール を選ばなくても、右画面にタッチして地図画面を表示させ、ルートを確認することができます。


ナビゲーションを使う（活用編）

ルート情報

走行するルートの走行距離、目的地への到着予想時刻などの情報を見ることができます。

1 **C-81ページ手順*3*画面の ルート情報 にタッチする。**

2 **ルート情報を確認する。**



①目的地到着の予想時刻
②目的地までの距離
③有料道の料金
④目的地

⑤区間ごとの走行距離
⑥高速・有料道路入口の方向
⑦走行する道路の種類

ルートスクロール

ルートに沿って地図をスクロールして、ルートを確認することができます。

1 **C-81ページ手順3画面の［ルートスクロール］にタッチする。**

2 

［前進 ▶▶|］または［|◀◀ 後退］にタッチする。

ルートスクロールが開始されます。

ルートスクロール中は以下の操作が行えます。

前進 ▶▶|	進行方向に進みます。
|◀◀ 後退	進行方向とは逆に戻ります。
ポーズ ❚❚	一時停止します。

（スクロール中は、画面の［前進 ▶▶|］または［|◀◀ 後退］が［ポーズ ❚❚］に変わります）

ルートスクロールを途中でやめるには

画面右上の（戻る）にタッチします。

知識

スクロール中に［広域］または［詳細］にタッチして地図の縮尺を変えることができます。

地図の縮尺を変える B-30

ルートシミュレーション

ルートを実際に走ったときのシミュレーションを行うことができます。

1 **C-81ページ手順*3*画面の ルートシミュレーション にタッチする。**

シミュレーションが開始されます。



シミュレーション中は以下の操作を行うことができます。

❚❚ ポーズ	シミュレーションを一時停止します。
▶ 再生	シミュレーションを再開します。
中止 ■	シミュレーションを終了します。

（シミュレーション中は、画面の ▶ 再生 が ❚❚ポーズ に変わります）

知識


シミュレーション中に 広域 または 詳細 にタッチして地図の縮尺を変えることができます。

地図の縮尺を変える............. B-30

現在のルートを登録する

現在のルートを登録します。ルートは最大5つまで登録することができます。また、登録したルートは編集することもできます。

1 **C-81ページ手順*3*画面の［現在のルートを登録］にタッチする。**

2 

［はい］にタッチする。

メッセージが表示され、現在のルートが登録されます。

知識

- すでに5つのルートが登録されている場合は、登録することができません。既存の登録を消去し、登録件数を5件未満にしてから、再度ルートを登録してください。
- 登録できるルートは経由地を設定したルートです。目的地のみのルートは登録することができません。
- すでに登録されているルートは、編集を行うことができます。

登録ルートを編集する......D-18

- 以下の方法でもルートを登録することができます。

HC510D-W

（設定）スイッチ→［ナビゲーション］→［登録地の編集・消去］→［登録ルート］

HC510D-A

（メニュー）スイッチ→［設定］→［ナビゲーション］→［登録地の編集・消去］→［登録ルート］

ルートガイドの音声を設定する

音声案内のON/OFF切り替えと、ガイド音量の調整をします。

HC510D-W

1 ルート スイッチを押す。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、ルート にタッチする。

2 

ガイド音声 にタッチする。

3 

項目を選ぶ。

ガイド音量

－ または ＋ にタッチして、音量を調整します。

ガイド・メッセージ音声

● ON（点灯）	音声案内を行います。
● ON（消灯）	音声案内を行いません。

知識

ルートガイド音声が流れているときは、音量 スイッチでも音量を調整できます。

オートリルート

ルートガイド中にルートを外れた場合は、自動的に再探索（オートリルート）します。

HC510D-W


1 設定 スイッチを押す。

2 ［ナビゲーション］にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、［設定］にタッチする。


2 ［ナビゲーション］にタッチする。

3 

［ルートガイドの設定］にタッチする。

4 

［その他の設定］にタッチする。

5 

［オートリルート］にタッチする。

● ON（点灯）	オートリルートをします。
● ON（消灯）	オートリルートをしません。

オートリルート..................D-57

■ルートガイド中のオートリルートについて

- ルートから外れた場合、もとに戻る道を再探索します。
- ビーコン情報（※）により、ルート前方に渋滞や混雑がある場合、渋滞を避けるルートを再探索します。
- カーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードした場合、ダウンロードした交通情報を考慮してルートを再探索します。
- **VICS**から提供される「通行止め」「ランプ閉鎖」などの情報によりルート前方に規制がある場合、規制を避けるルートを再探索します。
- ルート前方に時間により通行できない道路があり、現在時刻には通行できないと判断した場合、その道路を避けるルートを再探索します。

時間規制道路................ C-69

※ ビーコン情報の受信には、ビーコンキット**<オプション>**が必要です。

知識

- 別のルートが探索できなかった場合は再探索する前のルートが表示されます。
- 通過したと判断された経由地に戻るルートは表示されません。
- 探索されるルートは必ずしも渋滞区間を含まないルートになるとは限りません。
- ほかに適切なルートがないときには、渋滞が発生していてもその区間を迂回しない場合があります。
- 交通情報が提供されていない区間では、渋滞が発生していてもその区間を迂回しない場合があります。
- 遠方での通行止めや渋滞に関しては、迂回しない場合があります。